

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>MW108 Fuente multiple 500ma, con ficha Sony</p>  | <p>MW79 Fuente multiple 1 amper, con ficha Sony</p>  | <p>MWS28 Fuente multiple regulada 1amper</p>  | <p>FAMILY Fuente Family 9v 850ma.</p>  | <p>SEGA Fuente Sega, 10v 1amper</p>  |
| <p>LX350 Fuente 3v 500ma, con cambio de polaridad</p>  | <p>LX450 Fuente 4.5v 500ma con cambio de polaridad</p>  | <p>LX650 Fuente 6v 500ma</p>  | <p>LX6100 Fuente 6v 1A, con cambio de polaridad</p>  | <p>F6V2.2A Fuente 6v 2A</p>  |
| <p>ML750 Fuente 7,5v 500ma</p>  | <p>LX950 Fuente 9v 500ma</p>  | <p>LX9100 Fuente 9v 1amper</p>  | <p>LX1250 Fuente 12v 500ma</p>  | <p>LX12100 Fuente 12v 1amper</p>  |
| <p>FA123 Fuente 12v 3amperes plástica</p>  | <p>FA125 Fuente 12v 5amperes Plástica</p>  | <p>FA128 Fuente 12v 8amperes Plástica</p>  | <p>FPS1 Fuente PLAY STATION PS ONE</p>  | <p>FPS2 Fuente PLAY STATION 2</p>  |
| <p>FCJ Autotrafo 220v a 110v 50w</p>  | <p>FCH Autotrafo 220v a 110v 100 w</p>  | <p>FCM Autotrafo 220v a 110v 150 w</p>  | <p>A300W Autotrafo 220v a 110v 300w</p>  | <p>A500W Autotrafo 220v a 110v 500w</p>  |

FUENTES SWITCHING

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <p>MW7 Fuente Switching Multiple 1.7 amperes</p>  | <p>LX8818 Fuente Switching Multiple 1.8 amperes</p>  | <p>LXS1898 Fuente Switching Multiple 2.5 amperes</p>  | <p>ARW1898 Fuente Switching Camaras digitales</p>  | |
| <p>FS451 Fuente Switching 4,5 volts 1 Amper</p>  | <p>FS52 Fuente Switching 5 volts 2 amperes</p>  | <p>FS62 Fuente Switching 6 volts 2 amperes</p>  | <p>FS7515 Fuente Switching 7,5 volts 1,5 amper</p>  | <p>FS915 Fuente Switching 9 volts 1,5 amper</p>  |
| <p>FS925 Fuente Switching 9 volts 2,5 amperes</p>  | <p>KB2007 Fuente Switching 9 volts 2,2 amperes</p>  | <p>FS121 Fuente Switching 12 volts 1 amper</p>  | <p>FS1215 Fuente Switching 12 volts 1,5 amper</p>  | <p>FS122 Fuente Switching 12 volts 2 amperes</p>  |
| <p>KB2003 Fuente Switching 12 volts 2,5 amperes</p>  | <p>FS123 Fuente Switching 12 volts 3 amperes</p>  | <p>FS124 Fuente Switching 12 volts 4 amperes</p>  | <p>KB2004 Fuente Switching 12 volts 4,2 amperes</p>  | <p>KB2008 Fuente Switching 15 volts 0,8 amper</p>  |
| | <p>180020 Fuente Switching 18 volts 2 amperes</p>  | <p>FS193 Fuente Switching 19 volts 3 amperes</p>  | <p>FS242 Fuente Switching 24 volts e amperes</p>  | |









FUENTES PC-NOTEBOOKS

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>ATX450 Fuente computadora ATX 450w</p>  | <p>ATX500 Fuente computadora ATX 500w</p>  | <p>ATX550 Fuente computadora ATX 550w</p>  | <p>LX2173 Fuente Múltiple Notebook 12v.</p>  | <p>MLSD95 Fuente Múltiple Noteook 90 Watts Dual 12v-220v</p>  |
| <p>MLSD125 Fuente Múltiple Noteook 120 Watts Dual 12v-220v</p>  | <p>KSXX02 Fuente Múltiple Noteook 90 Watts</p>  | <p>MLSA90 Fuente Múltiple 220v Noteook 90 Watts Automática</p>  | <p>NG902 Fuente Múltiple 220v Noteook 90 Watts</p>  | <p>MLS120 Fuente Múltiple 220v Noteook 120 Watts</p>  |
| <p>EWAD1305 Fuente Múltiple 220v Noteook 130 Watts</p>  | | | | |

FUENTES TV-DVD-LCD

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>LYB21 Fuente TV universal 14"-21"</p>  | <p>SUPER001 Fuente TV universal 29"</p>  | <p>LYB Fuente TV universal 33"</p>  | <p>FDVD Fuente DVD universal</p>  | <p>FLCD Fuente LCD Universal 32-42"</p>  |
|---|--|---|--|--|

INVERSORES DE TENSION

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>LX200 Inversor de corriente 12v a 220v -200 watts</p>  | <p>LX300 Inversor de corriente 12v a 220v -300 watts</p>  | <p>LX400 Inversor de corriente 12v a 220v - 400 watts</p>  | <p>LX700 Inversor de corriente 12v a 220v - 700 watts</p>  | <p>DC150 Inversor de corriente 24v a 12v 150watts</p>  |
| <p>122420 Inversor de corriente 24v a 12v 20 Amperes</p>  | <p>MW197 Conversor CC-CC Múltiple 12v 800mA.</p>  | <p>LX297 Conversor CC-CC Múltiple 12v 2 Amperes</p>  | | |
| | | | | |