

ELECTRONICA SOFMEL

<p>PBS10 Pulsador Mini normal abierto Base metal</p> 	<p>PBS10C Pulsador Mini normal cerrado Base metal</p> 	<p>PBS15 Pulsador cuadrado</p> 
<p>PBS11B Pulsador a botón normal abierto</p> 	<p>PBS11c Pulsador a botón normal cerrado</p> 	<p>PBS26 Pulsador botón normal abierto 15 mm</p> 
<p>RS11 Tecla pulsadora tipo bordeadora</p> 	<p>MRS11 Tecla pulsadora chica</p> 	<p>KW705 Pulsador Doble inv.</p> 
<p>B170P Pulsador Mini – Azul</p> 	<p>KFCA03P Llave pulsadora con retención</p> 	

ELECTRONICA SOFMEL

<p>Tact Switch 2 patas rect. TS1, altura 4,3 TS2, altura 5 TS3, altura 8</p> 	<p>Tact Switch 2 patas cuadrado TS6, altura 4,3 TS7, altura 5 TS8, altura 7,3 TS9, altura 9,5 TS10, altura 12,5</p> 	<p>Tact Switch 2 patas redondo TS11, altura 4,3 TS12, altura 5</p> 	<p>Tact Switch, 4 patas TS13, altura 4,3 TS14, altura 5 TS15, altura 0.75 TS16, altura 9.5</p> 
<p>Tact Switch, 4 patas TS17, altura 12.5 TS18, altura 1.6 TS19, altura 1.9 TS19A, altura 2.2</p> 	<p>Tact Switch 2 patas vertical TS26, altura 4,3 TS27, altura 5</p> 	<p>Tact Switch 2 p.vertical TS28, altura 0.7 TS29, altura 0.8 TS30, altura 1.9 TS31, altura 2,2</p> 	<p>Tact Switch, 4 patas Vertical, doble TS32 H 5 TS36 H 9</p> 
<p>Tact Switch, 4 patas 1x1 TS20, altura 4,3 TS21, altura 7,5 TS22, altura 13</p> 	<p>Tact Switch, 2 patas de goma para fax TS25, altura 5</p> 	<p>TS24 Tact Switch, 4 patas, goma</p> 	<p>TS37 Tact Switch, 2 patas Rect. Sup.</p> 
<p>TS33 Tact Switch, 2 patas rect. Sup.</p> 	<p>TS38 Tact Switch, 4 patas SMD rect.</p> 	<p>TECTCL Teclado TV TCL Tactil</p> 	

ELECTRONICA SOFMEL

<p>KFX1 Micro switch</p>	<p>KFX2 Micro switch largo</p>	<p>MSW11 Micro switch sin palanca</p> 
<p>MSW12 Micro switch con palanca</p> 	<p>MSW01 Micro switch, sin palanca</p> 	<p>MSW02 Micro switch con palanca</p> 
<p>MSW03 Micro switch con rueda</p> 		