

# ELECTRONICA SOFMEL

<p><b>HGICH</b> Ficha hembra Grueso para chasis con tuerca</p> 	<p><b>HGICH2</b> Ficha hembra para soldar en sintonizador</p> 	<p><b>HGIF</b> Ficha hembra chasis, "F"- Pin fino</p> 	<p><b>HGIFL</b> Ficha TV hembra "F", larga</p> 
<p><b>HPF</b> Ficha hembra "F" Hexagonal</p> 	<p><b>HGCHA</b> Ficha hembra chasis Plástica con tornillo</p> 	<p><b>HHIT</b> Ficha H.Grueso-H.RCA con tuerca TV Hitachi</p> 	<p><b>HGCHAM</b> Ficha TV hembra grueso chasis metal</p> 
<p><b>PTC2</b> PTC 2 patas</p> 	<p><b>PTC3</b> PTC 3 patas negro</p> 	<p><b>PTC3P</b> PTC 3 patas Blanco</p> 	<p><b>PTC2A</b> PTC 2 patas Mini - Azul</p> 
<p><b>PTC2PTV</b> PTC 2 patas T/varistor</p> 	<p><b>TP1</b> Trabapuerta para CD y TV plástico chico</p> 	<p><b>TP2</b> Trabapuerta para CD y TV chico con llave</p> 	<p><b>TECTCL</b> Teclado Tactil TV TCL</p> 
<p><b>Zocalos para Tubo</b> Caño Grueso Caño Fino</p> 	<p><b>TUBOS TV</b> 14" - 25"</p> 	<p><b>PANTALLA LCD</b> 32" - 40"</p> 	<p><b>YUGOS</b> Caño Fino - Caño Grueso</p> 

# ELECTRONICA SOFMEL

<p><b>LYB21</b> Fuente TV universal 14"-21"</p> 	<p><b>LYB</b> Fuente TV universal 33"</p> <p>LY-B 型</p>  <p>开关电源板</p>	<p><b>SUPER001</b> Fuente TV universal 29"</p> 	<p><b>FLCD</b> Fuente LCD Universal 32-42"</p> 
<p><b>FDVD</b> Fuente DVD universal</p> 	<p><b>INVERTER</b> Modulos inverter LCD 1 tubo - 2 tubos - 4 tubos</p> 	<p><b>Resistencias de Carbón</b> 1/4 watt Todos los valores</p> 	<p><b>FLYBACKS</b></p> 
<p><b>CIRCUITOS INTEGRADOS</b></p> 	<p><b>SINTONIZADORES</b></p> 	<p><b>CAPACITORES</b></p> 	<p><b>LLAVES</b> Llaves de encendido TV</p> 
<p><b>FUSIBLES</b> Todos los valores 20mm 30mm</p> 	<p><b>BOTONERAS</b> Teclados plasticos TV</p> 	<p><b>Resistencias cerámicas</b> Todos los valores 2 w 5 w 7 w 10 w 15 w 20 w</p> 	<p><b>Resistencias Metal Film</b> Todos los valores 1 watt - 2 watts - 3 watts</p> 
<p><b>DIODOS</b></p> 	<p><b>DIODOS ZENER</b> Todos los Valores 1/2 watt - 1 watt</p> 		