









ELECTRONICA SOFMEL

<p>SPM Soporte para Microondas</p> 	<p>SP1421S Soporte TV 14-21"</p> 	<p>SP1421V Soporte TV + DVD 14-21"</p> 	<p>SP2021S Soporte TV 20-21" estereo</p> 
<p>SP2021V Soporte TV + DVD 14-21" estereo</p> 	<p>SPL1042S Soporte LCD 10-42" Articulado</p> 	<p>LCD503 SOPORTE LCD 17-37" ARTICULADO</p> 	<p>PS03022 SOPORTE LCD 26-32" ARTICULADO</p> 
<p>SPL1932S SOPORTE LCD 19-32"</p> 	<p>SPL1932V SOPORTE LCD+DVD 19-32"</p> 	<p>SPL3363S SOPORTE LCD 33-63"</p> 	<p>SPL3363V SOPORTE LCD+DVD 33-63"</p> 
<p>PF00244 SOPORTE LCD 26-42"</p> 	<p>PF422 Soporte LCD 17-37"</p>  <p>17"-37" max 50kg/110lbs</p>		















ELECTRONICA SOFMEL

<p>L410 Cables cocodrilo Chico-med-Gran.</p> 	<p>CB9 Clip batería 9 v</p> 	<p>Clip cocodrilo Chico – Mediano - Grande</p> 	<p>CB30 Clip batería 30 amperes</p> 	<p>CB50 Clip batería 50 amp.</p> 
<p>FM220 Ficha macho 6 a</p> 	<p>FICH0061 Ficha adaptadora 2 a 3</p> 	<p>FM110 Ficha macho 110 v 10 a</p> 	<p>3A2 Ficha adaptadora 3 a 2</p> 	<p>220110A Ficha adaptadora 220 a 110</p> 
<p>2RH Ficha hembra 2 ranuras</p> 	<p>FH220 Ficha hembra 10 amperes</p> 	<p>FICH0045 Ficha adaptadora 220 a 110</p> 	<p>PC27 Perilla encendido y volumen p/estéreo Philips DC 668 / 768 y 401</p> 	<p>PCJ8 Juego Perillas encendido, volumen y fader p/estéreo Philco c/gaveta</p> 
<p>Termocontraíble 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 10mm 12mm</p> 	<p>HO-03 Sensor magnético</p> 	<p>PIR64 Sensor infrarrojo</p> 	<p>NCB501 Sirena 1 tono – Roja</p> 	<p>JS603 Sirena JS 03 6 tonos</p> 
<p>EAS240 Sirena Hogar 15w con led metálica</p> 	<p>EAS346 Sirena Hogar 30w Con led metálica</p> 	<p>BUZZER Buzzer 12v 12mm Con oscilador</p> 	<p>BCO Buzzer c/oscilador c/oreja</p> 	<p>CPF59 Capuchón coaxil</p> 

ELECTRONICA SOFMEL

<p>MICAKIT Kit Mica, con tornillo y nicle</p> 	<p>9925 Mica para STR</p> 	<p>9625 Mica Tipo 1555</p> 	<p>ZD225 Mica tipo 2N 3055</p> 	<p>NIPLE Niple para transistores</p> 
<p>425 Mica tipo Tip Chico</p> 	<p>B6C Bornera 6 contactos</p> 	<p>PT Protector térmico T/micro</p> 	<p>TL10W Trafo de línea – 10w</p> 	<p>TL25W Trafo de línea – 25w</p> 
<p>CD306 Compact limpiador con líquido</p> 	<p>2x3 Zócalo para C.I. 2 x 4 pines</p> 	<p>2x4 Zócalo para C.I. 2 x 4 pines</p> 	<p>2x7 Zócalo para C.I. 2 x 7 pines</p> 	<p>2x8 Zócalo para C.I. 2 x 8 pines</p> 
<p>2x9 Zócalo para C.I. 2 x 9 pines</p> 	<p>2x10 Zócalo para C.I. 2 x 10 pines</p> 	<p>2x12 Zócalo para C.I. 2 x 12 pines</p> 	<p>2x14F Zócalo para C.I. 2 x 14 pines - Fino</p> 	<p>2x14A Zócalo para C.I. 2 x 14 pines - Ancho</p> 
<p>2x16 Zócalo para C.I. 2 x 16 pines</p> 	<p>2x20 Zócalo para C.I. 2 x 20 pines</p> 	<p>M2x21 Zócalo para micro 21 x 2 pines</p> 	<p>M2x24 Zócalo para micro 24 x 2 pines</p> 	<p>M2x27 Zócalo para micro 27 x 2 pines</p> 

ELECTRONICA SOFMEL

<p>M2x28 Zócalo para micro 28 x 2 pines</p> 	<p>M2x32 Zócalo para micro 32 x 2 pines</p> 	<p>TV02 Zócalo para tubo cañón fino – 7 pines Abierto</p> 	<p>TV03 Zócalo para tubo cañón Grueso 11 pines</p> 	<p>TV04 Zócalo para tubo cañón Grueso 9 pines</p> 
<p>TV07 Zócalo para tubo cañón fino – 7 pines</p> 	<p>TV09 Zócalo para tubo cañón Grueso 9 pines</p> 	<p>TV10 Zócalo para tubo Grueso Philips</p> 	<p>MO01 Zócalo para tubo de monitor-Alto foco 2 focos</p> 	<p>MO02 Zócalo para tubo de monitor-Alto foco 2 focos</p> 
<p>MO04 Zócalo para tubo de monitor-Alto foco 2 focos</p> 	<p>YCF14 Yugo Ody M1401, cañón FINO, 14”</p> 	<p>YCF20 Yugo Ody M2002, cañón FINO, 20”</p> 	<p>YCG20 Yugo cañón GRUESO 20”</p> 	<p>YCG20CC Yugo cañón GRUESO c/chapa 20”</p> 
<h1>Sofmel</h1>				